

타키겐 최대의 가변 수 120가지
TAKIGEN's best, with up to 120 changes







C-299-E5




C-299-E5-RK
오퍼레이션 키
Operation key



C-299-E5-CK
체인지 키
Change key




조작용 열쇠(별매)
Operation key (sold separately)



오퍼레이션 키
Operation key

체인지 키
Change key



상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-299-E5		본체 Main body	60	24757
C-299-E5-RK		자열쇠 Child key	8	24758
C-299-E5-CK		체인지 키 Change key	7.5	24759
C-388-OP-2	●	공전링 Idle ring	17	22675

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


특징 Feature

- 키 분실 시, 구역 담당 변경 시 등 필요에 따라 새로운 키 코드로 수시로 변경할 수 있습니다.
- 키 코드의 변경은 사용 키에 대응한 체인지 키를 사용하여 체인지 키로 잠금 조작을 하는 것으로 간단하게 코드를 변경할 수 있습니다.
- 체인지 설정한 열쇠만 사용할 수 있습니다. 120종의 자유로운 설정, 영원히 사용할 수 있습니다.
- 복잡한 핀 배열로 인해 열쇠가 다른 타입 수가 풍부를 실현
- 담금질 부품을 사용, 드릴 등의 강제 파괴로부터 보호합니다.
- 키는 고객의 지시에 따라 제작합니다. 운용 방법을 문의해 주시면 최적의 구성을 제안합니다.
- 열쇠는 잠금 시에만 빠지기 때문에 잠금 잊음을 예방합니다.
- The key code can be changed as needed, for example when the key is lost or the area supervisor changes.
- The key code can be changed easily by using the old change key and then locking the door with the new change key.
- Only the newly-set key can be used. 120 codes can be set freely, allowing perpetual use.
- Intricate pin arrangement achieves plenty of key differences
- Uses hardened parts. Protection from forced breakage by drilling, etc.
- Key can be made based on customer instructions. We are able to propose optimal configurations for using keys - please consult us.
- Key can only be removed when locked, so locking is never forgotten.


사양	<ul style="list-style-type: none"> ● 재질: 본체/외부 실린더=캐삭 황동봉(C3602BD) 내부 실린더=스테인레스강(SUS 담금질) 키/황동판(C3713P) ● 표면 마무리: 본체·키/크롬 도금(MBCr)
용도	<ul style="list-style-type: none"> ● 자동판매기·오락기기
납기	<ul style="list-style-type: none"> ● 특수품...납기는 문의해 주십시오
비고	<ul style="list-style-type: none"> ● 코드 변경을 확실하게 하기 위해 체인지 조작은 천천히 수행해 주십시오. ● M19·M7 너트·스토퍼는 부속되어 있지 않습니다. 너트에 관해서는 문의해 주십시오. ● 특수로 최대 250종까지 가변할 수 있습니다.
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> ● Material: Main body: Outer tube: Free cutting brass bar (C3602BD) Inner tube: Stainless steel (SUS hardened) Key: brass plate (C3713P) ● Finish: Main body, key: Chrome plating (MBCr)
Specific use Remarks	<ul style="list-style-type: none"> ● Vending machines, amusement machines ● Perform operation for changing keys slowly to ensure code is changed. ● M19/M7 nut stopper plate not included. ● Can be custom-made to provide up to 250 changes.

체인지 방법
Change method


- ① 현재 이용 중인 No.A 오퍼레이션 키에 대응한 No.A 체인지 키를 자물쇠 안쪽까지 완전히 꽂습니다.
- ② 삽입한 체인지 키를 왼쪽으로 45° 천천히 돌려 빼냅니다.
- ③ 중립 상태로 한 본체에 설정하고 싶은 번호의 No.B 체인지 키를 천천히 안쪽까지 완전히 꽂습니다.
- ④ 삽입한 체인지 키를 오른쪽으로 45° 천천히 돌려 원래 위치까지 되돌려서 체인지 키를 빼냅니다.
- ⑤ 가변 후 설정한 번호의 No.B 오퍼레이터 키로 자물쇠를 조작하여 설정이 성공적으로 종료되었는지 확인하십시오.



No.A 체인지 키
Change key No.A




No.A 체인지 키
Change key No.A



No.B 체인지 키
Change key No.B



No.B 체인지 키
Change key No.B



No.B 오퍼레이터 키
Operator key No.B

※다른 번호 변환도 동일하게 조작해 주십시오.
※Use same procedure to make change for other numbers.